

הוראות הפעלה ובטיחות

מנורת הגדלה 8017LED-U

1. חבר את המנורה לשולחן ע"י הידוק פרפר המלחציים
2. חבר את כבל המכשיר לשקע
3. הדלק את המנורה
4. לשימוש בתוך מבנה בלבד
5. אסור להרטיב את המנורה
6. אין להשתמש במנורה במידה ויגרם נזק לכבל או לכל חלק אחר של המנורה
7. כל תיקון יבוצע ע"י היבואן או מי שהוסמך על ידו
8. יש לנתק את המנורה מהחשמל בזמן החלפת נורה

אזהרה

על מנת לא לגרום נזק לראש המנורה יש לפתוח את פרפר הנעילה שנמצא בראש המנורה ולאחר מכן יש לכוון את זווית העבודה הרצויה ולנעול את הפרפר בחזרה

הרחק מהישג ידם של ילדים

מתח כניסה : 230V